



操作簡易マニュアル

1. 電源を入れる

1. 本機の電源を入れる

- ①【緊急停止スイッチ】が運転位置にあることを確認します。
- ②【電源ボタン】を1秒以上長押しすると【バッテリー残量LED】が順に光り、電源が入ります。
- ③ 燃料コックを【ON】の位置に開けてください。



③ バッテリー残量LED

① 緊急停止スイッチ
(運転位置 ☼)



② 電源ボタン

② 左右
ジョイスティック

① 電源スイッチ

③ 表示ランプ



2. プロポ送信機の電源を入れる

- ①【電源スイッチ】をONの位置にします。
『ピピピ』という電子音が鳴ります。
- ②【左右ジョイスティック】を右に一度倒し元に戻すと本機とつながります。
- ③通信が正常にできていると【表示ランプ】の青色が点灯します。

2. 走行する

1. 前後進

- ①前後進する場合は【前後ジョイスティック】を上下に倒します。
倒す量によって速度は変化します。
- ②最高速度設定は、【速度設定ダイヤル】を回して最高速の設定を行う事が出来ます。

2. 左右に曲がる

- ①前後進しながら【左右ジョイスティック】を倒すとそれぞれの方向へ進路を変更します。
- ②その場旋回をする場合は、**停止状態で**【左右ジョイスティック】を倒すとそれぞれの方向へ、その場旋回をします。

1-① 前後
ジョイスティック

2-①② 左右
ジョイスティック



1-② 速度設定ダイヤル

3. エンジンの始動

1. エンジンの始動

- ①【スロットルレバー】を【高】の位置、一杯までレバーを開けてください。
- ②プロポの【エンジンスイッチ】を「運転」の位置にしてください。
- ③プロポの【エンジン始動ボタン】をエンジンが始動するまで長押ししてください。(5秒で自動停止します。)

補足：チョーク (通常入り、夏場など気温やエンジン温が高い時には切推奨)

- ①プロポにはオートチョーク機構が装備されています。エンジンがかかりにくい場合は、【チョーク入/切スイッチ】をどちらかに切替え、エンジンスイッチを必ず「運転」→「停止」→「運転」と操作してからエンジンを始動してください。

※チョークスイッチを切り替えた時には一度設定を本機に送信するため。



4. 草刈りをする

1. 草刈り

- ①【刈高さ設定ダイヤル】を回して刈高さをお好みの位置に合わせます。刈高さは45mm～95mmで10mm単位で調整できます。
- ②【刈刃スイッチ】を「入」にすると刈刃が回りだし刈取り作業が行えます。

2. ECO(エコ)運転の仕方

ECOモードで作業すると草刈終了と同時に自動でエンジンを停止し、余分な燃料消費を抑える事が出来ます。

- ①【ECOモード切替スイッチ】を「入」にします。
- ②草刈終了後【刈刃スイッチ】を「切」にすると自動でエンジンが停止します。

